

# 24675 Leuchtenstativ

## höhenverstellbar

### Aufstellanleitung

#### Stativ

- Fußrohre **2** mittels Schloßschrauben M6 x 35 mm **1** und Sicherungsmuttern M6 **4** ans Grundrohr **7** schrauben; dazu Schlüssel **5** benutzen.
- Nach der Montage aller Fußrohre die Abdeckkappe **6** darüber schieben.

#### Einstellen der Höhe (A)

- Vor dem Verschieben des Auszugrohres **11** zunächst die Klemmschraube **10** und die mit ihr per Kordel verbundene Sicherungsschiene **8** lösen.
- Auszugrohr in gewünschte Höhe schieben.
- Sicherungsschiene **8** mit obenliegenden Nocken bis zum Anschlag durch entsprechende Schlitz des Auszugrohres führen und dieses dann kontrolliert absenken bis die Sicherungsschiene auf beiden Seiten der Spannschelle **9** aufliegt.
- Klemmschraube **10** wieder fest anziehen.

### Sicherheitshinweise

#### Achtung!

Die max. zulässige Last von 5 kg bezieht sich auf die Tragkraft der Säule. Für die Sicherheit müssen aber folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

- Stativ nicht außermittig belasten
- Auf feste Schraubverbindungen achten
- Sicherungsschiene **8** muss stets installiert sein
- Unkontrolliertes Lösen der Sicherungsschiene und der Klemmschraube unter Last ist nicht zulässig
- Stativ nur für ebenen Untergrund geeignet
- Verwendung nur im Innenbereich

#### Kippgefahr

besteht durch unerlaubte Einwirkungen von außen auf das Stativ bzw. die Traglast. Dazu zählen: Stöße durch Publikumsverkehr, Wind, Erschütterungen usw. Diesen Einwirkungen müssen ferngehalten oder durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden.

