

Rückenlehne 14042 / 14043 BACKREST 14042 / 14043

adaptierbar an K&M-Drummersitze mit Sitz-ø 325 mm
ADAPTABLE FOR K&M-DRUMMER'S THRONES WITH 325 DIA SEAT

Montageanleitung

Bügel **3** in den Anschlußflansch **1** des Drummersitzes einschieben und in gewünschtem Abstand zur Sitzfläche mit Klemmschraube **2** befestigen.

Rückenpolster **6** mit Klemmplatte **4** und Klemmutter **5** in der gewünschten Höhe am Bügel **3** fixieren.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SLIDE BACKREST BRACE **3** INTO CONNECTING BRACKET **1** AND LOCK INTO DESIRED POSITION WITH KNOB **2**.

POSITION BACKREST CUSHION **6** INTO BACKREST BRACE **3** AND TIGHTEN. AT DESIRED HEIGHT POSITION WITH LOCKING PLATE **4** AND KNOB **5**.

