

Fahrbares Monitorstativ 42025

belastbar bis 35 kg , Aufsteckrohr Ø35 mm

MONTAGE DER FÜSSE

- Fünf Sicherungsmuttern (10) in Fußkreuz (9) einlegen.
- Fünf Fußrohre (8) aufstecken und mit M6-Schrauben (3) und U-Scheiben (4) befestigen
- Fünf Fußrollen (5) mit M8-Schrauben (6) und U-Scheiben (7) an Fußrohren befestigen
- Fußkreuz (9) mit M12-Schraube (1) und Federscheibe (2) mit Grundrohr (11) verschrauben

EINSTELLEN DER HÖHE

- Mit einer Hand Auszugrohr (14) festhalten
- Mit anderer Hand Klemmschraube (12) lösen und anschließend Rastbolzen (13) ziehen (siehe Abb. A)
- Auszugrohr in gewünschte Höhe schieben
- Rastbolzen (13) in passendes Loch einrasten lassen und Klemmschraube (12) wieder festdrehen (siehe Abb.B)

MONTAGE DER BOXEN

- wahlweise durch Verwendung von
- Anschraubflanschen (Bsp: 195/8, 24281) oder
- Flanschbuchsen (Bsp: 196, 19654, 19656)
- (zu beziehen über den Fachhandel)

Sicherheitshinweise

- Zwei der fünf Fußrollen verfügen über ein Bremspedal - diese dürfen nicht nebeneinander montiert werden
- Benutzung nur auf ebenem Untergrund
- Im Standbetrieb beide Fußrollenbremsen feststellen
- Abstellen von Lasten oder Füßen auf den Fußrohren ist nicht erlaubt
- Auf feste Schraubverbindungen achten und diese von Zeit zu Zeit kontrollieren
- Rastbolzen (13) muß stets installiert sein
- Unkontrolliertes Lösen der Klemmschraube (12) und des Rastbolzens (13) unter Last ist nicht zulässig

