

# 11646 Holznotenpult » Frieda«

## 11646 Wooden Music Stand » Frieda«

### Aufstellanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Wenn Sie die folgenden Schritte befolgen, ist Ihr Notenständer in wenigen Minuten einsatzbereit.

Zunächst das Fußteil (3) mit der Säule (4) mittels Senkkopfschraube M8 (2) verschrauben. Dazu kann der mitgelieferte Inbusschlüssel (1) verwendet werden.

Dann den Auszug (5) in die Säule (4) einführen und mit der an der Säule befestigten Verschraubung (4a) festklemmen.

Das Gelenk (9) mit den beiden Kreuzschlitzschrauben (6) am Notenpult (10) befestigen. Die beiden Klemmringe aus Gummi (7) in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Auszugs (5) eindrücken. Die Gewindestange (11) in einen der beiden Klemmknöpfe (8) eindrehen. Das Notenpult (10) mit dem aufgeschraubten Gelenk (9), so am Auszug anbringen, dass der Klemmknopf mit der Gewindestange (11) durch die seitlichen Löcher des Gelenks und den Auszug mit den beiden Klemmrings gesteckt werden kann. Das Gegenstück (8) aufschrauben und das Pult in beliebigem Neigungswinkel fixieren.

Bitte ziehen Sie die Feststellknöpfe nicht mit Gewalt an, da dadurch die Holzoberfläche beschädigt werden kann. Auch bei leichtem Anzug wird alles sicher fixiert.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Notenständer.

### Assembly Instructions

*Thank you for buying one of our products. If you follow the assembly instructions below, your music stand will be ready for use within a few minutes.*

*First, screw the base (3) and the column (4) together using the M8 countersunk bolt (2). You can use the Allan key supplied (1) to do so.*

*Then insert the extension (5) into the column (4) and clamp firmly using the screw connection (4a) mounted on the column.*


*Fasten the joint (9) with the two Phillips head screws (6) onto the music stand (10). Press the two rubber locking rings (7) into the recesses provided in the extension (5).*

*Screw the threaded rod (11) into one of the two clamping knobs (8).*

*Mount the music stand (10) with the screwed-on joint (9) onto the extension so that the clamping knob with the threaded rod (11) can be passed through the side holes in the joint and the extension and then through the two locking rings. Screw on the mating knob (8) and lock the stand in place at the inclination you wish.*

*Please do not forcefully tighten the clamping knobs as this may damage the wooden surface. Slight tightening is enough to hold everything securely in place.*

*We wish you a lot of pleasure with your music stand.*



- Stückliste:**
- 1 Inbusschlüssel (1)
  - 1 Senkkopfschraube M8 (2)
  - 1 Fußteil (3)
  - 1 Säule (4)
  - 1 Auszug (5)
  - 2 Kreuzschlitzschrauben 20 mm (6)
  - 2 Klemmringe Gummi (7)
  - 2 Klemmknöpfe (8)
  - 1 Gelenk (9)
  - 1 Notenpult (10)
  - 1 Gewindestange (11)

- Parts list:**
- 1 Allan key (1)
  - 1 M8 countersunk bolt (2)
  - 1 base (3)
  - 1 column (4)
  - 1 extension (5)
  - 2x20 mm Phillips head screws (6)
  - 2 rubber locking rings (7)
  - 2 clamping knobs (8)
  - 1 joint (9)
  - 1 music stand (10)
  - 1 threaded rod (11)