

Gitarrenständer „Heli“ 17580

GUITAR STAND „HELI“ 17580

SUPPORT GUITARE „HELI“ 17580

AUFSTELLANLEITUNG

Lasche nach außen schwenken bis Verriegelung öffnet (siehe A).
Bügel auseinanderklappen, in gewünschter Breite Lasche
einrasten (siehe B und C).

Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


SWING BOW OUTWARDS TO OPEN THE LOCKING (ILL. A).
UNFOLD GUITAR STAND, ADJUST WIDTH AND LOCK INTO
PLACE (ILL. B AND C).

PLEASE FOLD CONTRARY.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Rabattre la traverse jusqu'au verrouillage des jambages (voir A).
Ecarter ceux-ci et replacer la traverse dans la position désirée
(voir B et C).

Pour replier le support procéder en sens inverse.



Made in Germany